

W praktyce laboratoryjnej, bardzo często zdarza się, że dwie lub więcej osób rejestrują badania równocześnie. System numerując badania automatycznie, przypisuje badaniu pierwszy wolny numer. Jeżeli jednak chcemy, aby numery badań nie były przemieszane między pracownikami, system pozwala na użycie numeracji półautomatycznej.

Użytkownik systemu może określić zakres numerów w ramach których system będzie numerował badania.

Np. pracownik nr 1 pracuje na numerach od 3100 do 3200 a pracownik nr 2 na numerach od 3200 do 3300.

W momencie wyczerpania numerów z puli, system automatycznie rozpoczyna numerowania automatyczne.